Network Box Web GUI
Kurzanleitung Neustart & Herunterfahren der Network Box

Sollte aufgrund von Wartungsarbeiten o.ä. die Network Box ausgeschaltet oder neugestartet werden müssen, kann dies geordnet über die Network Box Web GUI durchgeführt werden.

ACHTUNG: Generell muss die Network Box sauber heruntergefahren bzw. neugestartet werden, ein Abziehen des Stromkabels kann die laufende Datenbank und somit die Funktionsweise der gesamten Network Box schädigen.

Zugang

1. Gehen Sie mit einem beliebigen Browser auf die Weboberfläche der Network Box: https://admin.network-box.com

2. Loggen Sie sich mit den entsprechenden Zugangsdaten ein.

Network Box neustarten

1. Im Menüpunkt Dashboard > Configuration > Control > System Reboot

2. Sie gelangen nun in den Reboot-Bereich. Dort kann man „Now" oder die gewünschte Zeit für den Neustart eingeben. Um eine saubere Dokumentation zu erhalten, muss das Feld „Reason" (z.B. Wartungsarbeiten) ebenfalls gefüllt werden.

3. Der Neustart wird anschließend bestätigt.

Network Box herunterfahren

1. Im Menüpunkt Dashboard > Configuration > Control > System Shutdown

2. Sie gelangen nun in den Shutdown-Bereich. Dort kann man „Now" oder die gewünschte Zeit für das Herunterfahren des Systems eingeben. Um eine saubere Dokumentation zu erhalten, muss das Feld „Reason" (z.B. Wartungsarbeiten) ebenfalls gefüllt werden.

3. Das Herunterfahren wird anschließend bestätigt.